

# PRECLIN P

**Renforteur de Nettoyage à Sec à super-effet de dissolution des salissures pour l'utilisation dans le bain de pré-lavage pour les machines au perchloréthylène à circuit fermé ou ouvert**

## Composition

Combinaison unique de tensio-actifs anioniques et non-ionogènes de haute qualité facilitant l'utilisation avec des renforteurs cationiques de marque SEITZ (e.g. **NOVACLIN BAK**)

## Propriétés

**PRECLIN P** est un activateur spécial de nettoyage à sec pour l'utilisation en perchloréthylène.

**PRECLIN P** donne des résultats excellents en cas de taches solubles dans l'eau et des salissures pigmentaires sans y ajouter d'eau.

Une multiplicité de substances de tache se laisse éliminer à l'aide de **PRECLIN P**, réduisant considérablement le volume des travaux de pré- et post-détachage.

**PRECLIN P** contient très peu d'eau, évitant ainsi les risques de grisage, de perte de couleur et de rétrécissement.

**PRECLIN P** est filtrable et distillable sans problème.

**PRECLIN P** contient des additifs anti-corrosifs et sa réaction est neutre.

## Emploi

**PRECLIN P** peut être utilisé dans toutes les machines de nettoyage à sec.

L'addition s'effectue au premier bain afin de réaliser des résultats optimaux. Pour obtenir une qualité supérieure des vêtements traités, nous recommandons l'utilisation de **NOVACLIN BAK** au deuxième bain.

Selon le degré de salissure et le genre des textiles, prévoir les quantités d'emploi suivantes:

## Traitement par procédé à 2 bains:

### 1er bain

**3 à 5 ml de PRECLIN P  
par litre de solvant**

Solvant provenant du réservoir de travail - nettoyer pendant 5 à 6 minutes à bas niveau en circuit pompe avec du **PRECLIN P** - puis renvoyer le bain à la distillation et essorer.

### 2ème bain

**5 à 8 ml de NOVACLIN BAK  
par kg de vêtements.**

Solvant provenant du réservoir de travail + solvant provenant du réservoir à solvant distillé - nettoyer pendant 2 à 3 minutes à haut niveau en circuit filtre, puis arrêter le filtre et continuer en circuit pompe pendant 2 à 3 minutes avec du **NOVACLIN BAK**. Ensuite renvoyer le bain au réservoir de travail et essorer.

Le dosage de **PRECLIN P** s'effectue soit par l'entonnoir, le filtre à épingle, ou directement dans le tambour avant de charger la machine de nettoyage à sec.



Seitz GmbH  
Chemische Fabrik  
Gutenbergstraße 3  
D-65830 Kriftel  
Tel. (061 92) 99 48-0  
Fax (061 92) 99 48 99